

Documentation Technique : AD DC Samba 4 sur LXC (Debian 13)

1. Architecture & Ressources

- **Hôte** : Debian 13 (Proxmox).
- **Conteneur** : LXC Privilégié, Debian 13.
- **Ressources** : 1 CPU, 512 MiB RAM, 4 Gio Disque.

2. Étape 1 : Configuration Système (Console LXC)

Avant d'installer quoi que ce soit, le nom d'hôte doit être parfait.

- **Définir le nom d'hôte :**

```
hostnamectl set-hostname SAMBA-AD
```

- Configurer /etc/hosts :

nano /etc/hosts (doit contenir exactement cette ligne après l'IP) :

```
10.*.*.35 SAMBA-AD.lab.local SAMBA-AD
```

```
GNU nano 8.4 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
::1         localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
# --- BEGIN PVE ---
10.1.1.35 SAMBA-AD.lab.local SAMBA-AD
# --- END PVE ---
```

- **Vérification cruciale :**

```
hostname -f
```

```
# Doit répondre : SAMBA-AD.lab.local
```

3. Étape 2 : Installation de Samba 4

- **Mise à jour et paquets :**

```
apt update && apt install acl attr samba samba-ad-dc krb5-user krb5-config info  
smbclient dnsutils chrony -y
```

- **Configuration Kerberos (Fenêtre Rose) :**

- **Realm** : LAB.LOCAL
- **Servers** : SAMBA-AD.lab.local
- **Admin Server** : SAMBA-AD.lab.local

4. Étape 3 : Promotion en Contrôleur de Domaine (AD DC)

- **Nettoyage de la config par défaut :**

```
systemctl stop smbd nmbd winbind
systemctl disable smbd nmbd winbind
rm /etc/samba/smb.conf
```

- **Lancement du Provisioning :**

```
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

Réglages à saisir :

- **Realm :** LAB.LOCAL
- **Domain :** LAB
- **Server Role :** dc
- **DNS Backend :** SAMBA_INTERNAL
- **DNS Forwarder :** 10.X.X.X (L'IP de ton DNS physique)
- **Password :** Ton mot de passe Administrateur complexe.

```
root@SAMBA-AD:~# samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm [LAB.LOCAL]: LAB.LOCAL
Domain [LAB]: LAB
Server Role (dc, member, standalone) [dc]: dc
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]: SAMBA_INTERNAL
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [10.248.27.250]: 10.
Administrator password:
Retype password:
```

- **Démarrage du service AD :**

```
systemctl unmask samba-ad-dc
systemctl enable samba-ad-dc
systemctl start samba-ad-dc
```

5. Étape 4 : Gestion depuis Windows 11 (RSAT)

C'est ici que tu gères ton serveur à la souris sans toucher au Linux.

- **Configuration IP sur Windows 11 :**
 - **DNS Primaire :** 10.*.*.35 (L'IP du Samba).
- **Jonction au domaine :**
 - Paramètres système > Nom de l'ordinateur > Modifier > Domaine : lab.local.
- **Installation des outils RSAT :**
 - Applications > Fonctionnalités facultatives > Ajouter :
 - RSAT : Outils AD DS

- RSAT : Outils GPO
- RSAT : Outils DNS

Procédure d'installation forcée (PowerShell)

- Fais un clic droit sur le bouton **Démarrer** et choisis **Terminal (administrateur)** ou **PowerShell (administrateur)**.
- Copie et colle cette commande pour installer l'outil de gestion des utilisateurs (AD DS) :
`dism /online /add-capability /capabilityname:Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0`
- Copie et colle celle-ci pour l'outil de gestion DNS :
`dism /online /add-capability /capabilityname:Rsat.GroupPolicy.Management.Tools~~~~0.0.1.0`
- Copie et colle celle-ci pour la gestion des GPO (Stratégies de groupe) :
`dism /online /add-capability /capabilityname:Rsat.Dns.Tools~~~~0.0.1.0`

6. Commandes d'Administration Courantes

- **Créer un utilisateur** : `samba-tool user create testuser.`
- **Lister les utilisateurs** : `samba-tool user list.`
- **Vérifier le DNS** : `host -t SRV _ldap._tcp.lab.local.`
- **Réinitialiser pass Admin** : `samba-tool user setpassword Administrator.`